

乾電池モデル

安全上の警告と注意



記号の意味



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



してはいけない行為(禁止行為)を示しています。



必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。



警告



注意

	充電式の電池は使用しないでください。(ガスが発生して破裂するおそれがあります) ※一部、使用可能モデルがあります。取扱説明書をご覧ください
	電池などをショートさせないでください。(電池が破裂してけがをしたり、液漏れを起こしてライトを破損するおそれがあります)
	危険環境区域内では、電池交換やライトの分解を行わないでください。(爆発、炎上等の重大事故をもたらすおそれがあります)
	防爆型ライトを除き、危険環境内では使用しないでください。(爆発、炎上等の重大事故をもたらすおそれがあります)
	LEDや電球などの光源は、点灯中、消灯後は非常に高温になりますので触らないでください。(火傷のおそれがあります)
	分解や改造は行わないでください。(思わぬ事故やライトの破損を招くおそれがあります)
	光源のレンズやキャップを取り外した状態で点灯チェックを行わないでください。(電球等が破裂してケガをするおそれがあります)
	リチウム乾電池「CR123A」と同サイズの充電電池が販売されていても使用しないでください。 (電気的特性が異なり電池が破裂、発火、過熱、液漏れを起こすおそれがあります) ※これはライトではなく、電池自体の安全性の問題ですが、ユーザー保護の見地からメーカーは警告を発しています。
	お子様の手の届かぬ場所に保管してください。(電池の誤飲など不意の事故を防止)
	防爆型ライトは必ず周囲温度-20℃から+40℃の範囲内で使用してください。(爆発、炎上等の事故を防止)
	モデル別の取扱説明書が添付されているライトは、この警告、注意のみならずその取扱説明書にも従ってください。
	電球などの交換を行う際にはゴーグルや手袋などの保護具を装着してください。(電球等が破裂してケガをすることの防止)
	電池の液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。(目の障害や失明の防止)
	リチウム乾電池(CR123A形)を使用するライトには、以下のメーカーのリチウム乾電池のみ使用してください。 (粗悪なリチウム乾電池の使用による、電池の発火、過熱の防止) ・ストリームライト社 CR123A ・パナソニック社 CR123A ・デュラセル社 123 ・サンヨー社 CR123A ・エナジャイザー社 123 ※これはライトではなく、電池自体の安全性の問題ですが、ユーザー保護の見地からメーカーは警告を発しています。
	アルカリ乾電池を使用するモデルにはアルカリ乾電池のみを使用してください。

	水中で使用しないでください。(防水製品でも水中での使用を前提には設計されていませんので、浸水によりライトを破損するおそれがあります)
	極端な低温、高温、多湿のところ、また直射日光の当たるところでの保管は避けてください。(ライトを破損するおそれがあります)
	光を目に当てたり、直接見つめたりしないでください。
	使い切った電池は必ず器具から取り出してください。(ガスが出て破裂したり、液漏れによるライトの破損防止)
	長期間使用しない時には、電池を取り出して保管してください。(液漏れによるライトの破損防止)
	使用後は必ず消灯してください。(ライトの過熱や電池の消耗防止)
	電池交換の際には、必ず全ての電池を一度に、同一ブランド、同一商品の新しい電池と交換してください。(電池特性の違いによる破裂、過熱、液漏れの防止)
	電池の極性(+)(-)の方向を間違えないよう注意してください。(電池の破裂、過熱、液漏れの防止)
	電池交換後は、正常に点灯することを確認してください。(電池の入れ間違いを防止)
	通常使用可能な周囲温度は-20℃から+40℃です。(ライトの不具合、電池の液漏れ防止)
	使用済みの電池は地方自治体指定の方法により適切に廃棄してください。
	使用する電池の取扱説明書を守ってください。
	定期的な液漏れが無い点検してください。
ライトが重要な役割を担う際には、万が一に備えて予備電池、予備のライトを携帯してください。	
指定された電池のみを使用してください。	