STCHIDD フールド IP カメラを接続してみよう -i Phone での初期設定

型式 WSC-IP01M

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為に、 はじめにこの説明書をお読みください。この取扱説明書は、大切に保管してください。



STCHIDD フールド IP カメラを接続してみよう -i Phone での初期設定

型式 WSC-IP01M



13 映像の確認





ローカルカメラもしくは、 マイカメラ内のリストをタップ することで、画面にリアル タイムの映像が確認できます。

型式 WSC-IP01M WSC-IP01MOV

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為に、 この説明書をお読みいただき操作方法を確認してください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

iPhone アイコン名称と機能説明

Ð	拡 大	画質を640×480(VGA)以下で確認している場合に見た い部分の映像をさらに拡大できます。 最大画質の1280×720(HD)の場合は拡大できません。
Q	縮小	画質を640×480(VGA)で確認している場合に拡大して 確認していた映像を縮小できます。
+	水平走査	固定式IPカメラの場合、拡大表示している際に、範囲内で 水平走査します。 <mark></mark> 停止ボタンで走査を停止します。 ムービングIPカメラの場合、270度水平走査します。
4	垂直走査	固定式IPカメラの場合、拡大表示している際に、範囲内で 垂直走査します。 <mark></mark> 停止ボタンで走査を停止します。 ムービングIPカメラの場合、90度垂直走査します。
	画面位置リセット	固定式IPカメラの場合、一番縮小した映像に戻ります。 ムービングIPカメラの場合、カメラが水平・垂直の真正面 の方向まで戻ります。
	停止	水平・垂直走査している際に、走査を停止できます。
©	カメラ	確認している、その場の映像を画像として保存します。
	ビデオ	確認している、その場の映像を動画として保存します。 録画中は、画面上に●RECが表示され、アイコンも●に変 わります、録画を停止する場合は、●を押してください。
	画質変更	パソコンのU-LIFEにてログインをし、設定内の、『リモート ビックストリーム優先』にチェックを入れることで、画質の 切替ができるようになります。
	マイク	現在この機能は使用できません。
— ())	スピーカー	カメラ側の音声を聞くことができます。
	上下反転	カメラの設置方向に合わせて、映像を上下反転させること ができます。
	左右反転	カメラの設置方向に合わせて、映像を左右反転させること ができます。