



## グロースターター型



## インバーター・ラピッドスタート型



### 使用上の注意

- ※既存の器具にそのまま付けても点灯しません。
- ※器具内部は安定器などを介さず直接ソケットに配線する必要があります。
- ※器具内部の配線は、必ず有資格者もしくは電気工事士に依頼をしてください。感電のおそれがあります。
- ※蛍光管に戻す場合は、配線も必ず元に戻してください。また、器具内部の配線は必ず有資格者もしくは、電気工事士に依頼をしてください。感電のおそれがあります。

### 保証期間

- ※保証期間は、2年間です。
- ※通常の使用方で、上記の配線を確実にこなしてください。上記の配線方法をおこなっていない場合や、誤った使用方法での故障などは保証対象外となります。