


この度は、日動工業の『座・台ちゃん』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
 適切な取扱いと保守を行ってください。
 また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

座・台ちゃん



【グレー】

NCHA-03T-GY

【ネイビー】

NCHA-03T-NV

■梱包内容

●本体×1 ●ドリンクホルダー×1 ●収納バッグ×1

■仕様

型式		NCHA-03T-GY	NCHA-03T-NV
サイズ	使用時・台	約W545×D740×H750	
	使用時・椅子	約W545×D615×H855	
	収納時	約W545×D120×H840	
質量		約5.2kg	
生地材質		900Dポリエステルオックスフォード生地+PUコーティング	
フレーム材質		スチールパイプ	
耐荷重		(台)約20kg/(椅子)約120kg	

安全上の注意 ※必ずお読みください



警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

- 本製品の耐荷重を超える負荷を加えないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 片方の脚を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
浅く掛けたり、ひじかけから身を乗り出すなど、無理な姿勢で使用しないでください。転倒のおそれがあります。
- 本製品の台座面に立ったり、飛び跳ねたりしないでください。ケガや破損のおそれがあります。
- 激しく衝撃のかかるような座り方や、ゆるするような座り方はしないでください。破損や変形の原因となります。
- 乳児や、自身で乗り降りが出来ない小さいお子様、ペットを本製品に乘せないでください。ケガや事故に繋がるおそれがあります。
- 小さなお子様が使用される際は、必ず保護者の方同伴で使用してください。転倒のおそれがあります。
- 本製品は1人掛け用です。複数人での使用はしないでください。破損・転倒のおそれがあります。
- 凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用はお避けになり、地盤のしっかりした平坦な場所で使用してください。
破損・転倒のおそれがあります。



注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。

- 本製品は完全に広げて使用してください。
- 組立てや収納作業を行う際は、指詰めなどのケガや事故に十分注意して行ってください。
特にお子様には注意し、組立てや収納をさせないようにしてください。
- 使用前に必ず、生地のはつれや構造部材の変形・破損など確認して、異常がある場合は使用しないでください。
- 畳やフローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。
床面の傷や破損の防止になります。
- 本製品に強い衝撃をあたえたり、収納した状態で重いものを載せないでください。
変形し組み立てができなくなることがあります。
- 本製品は一時的な休憩用を目的として設計されています。常設したり本来の目的以外には使用しないでください。
- 直射日光や雨風に当たる場所での長時間使用・放置はしないでください。劣化・破損の原因になります。
- 本製品はたき火などの火気の近くで使用しないでください。変形や損傷の原因となります。
- 製品が濡れた状態で他のものに接触すると色移りするおそれがあります。十分にご注意ください。
- ペンや鍵などの鋭利なものを身に付けた状態で使用すると、生地が傷つくおそれがあります。
十分に注意して使用してください。


保守上の注意

- 本体のお手入れは柔らかい布などで拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
汚れたまま・濡れたまま放置すると色移りやカビが発生する可能性があり、生地も劣化しやすくなります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。
変質による破損や変色の原因になります。
- 高温多湿を避け、直射日光にあたらぬ風通しの良い場所で保管してください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。


使用方法 ※手や指を挟まないよう注意してください

■椅子に変形

① 脚を開いて、左右のパイプに差し込む




② 点線の取っ手2ヶ所を開く




■台に変形


① 脚を開いて、左右のパイプに差し込む



② 背面を180度開いて直立にする




③ 点線の取っ手2ヶ所を開く




■折りたたみ


① 点線の取っ手2ヶ所を図のように上下に動かして直立にする



② 脚が開かないよう180度折りたたむ



③ 脚を抜いて折りたたむ



●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉



日動工業株式会社

NICHIDO IND.CO.,LTD

- ☐本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- ☐札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- ☐東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- ☐名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- ☐大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- ☐福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329