



LEDプラグイン ライトシリーズ

プラグインライトミニ

取扱説明書

この度は、日動工業のプラグインライトミニをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本器の性能を充分にご理解の上で、適切な取扱と、保守をしていただき、いつまでも安全で能率良く、お使いくださるようお願いいたします。



PIL-05W-SS
PIL-05W-SS-3000K



ニッケル水素電池はリサイクルへ

この商品にはニッケル水素電池を使用しています。
不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

総発売元  日動工業株式会社

【安全上の注意】

安全に使用していただく為に、次の事をお守りください。

⚠ 警 告

感電事故など、使用者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合に、その可能性を避ける為の注意事項。

- 雨や水のアたる場所では使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 充電プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 充電プラグに触れたままコンセントの抜き差しをしないでください。
(感電の原因となります。)

⚠ 注 意

誤った取扱をしたとき、使用者が障害や物的障害に及ぶ恐れがある場合に、その可能性を避ける為の注意事項。

- AC100V以外の電源では、充電しないでください。
(過充電により発熱や故障、充電不足の原因となります。)
- 充電時間が終了したら充電プラグ抜いてください。
(絶縁の劣化により感電、火災の原因となります。)
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。(本体の変形によるショートや発火の原因となります。)
- 濡れた手で充電プラグの抜き差しをしないでください。
(感電やショートの原因となります。)
- 傷んだ充電プラグを使用しないでください。(感電やショートの原因となります。)
- 湿気の多い場所で充電をしないでください。(感電やショートの原因となります。)
- 光を直視しないでください。(目を傷める原因となります。)
- 8時間以上充電しないでください。
(過充電により電池の液もれ、発熱させる原因となります。)

【特 長】


- 簡単に充電できるニッケル水素電池を内蔵していますので、電池を取り替える必要がなく、繰り返し充電、放電（約500回／完全放電状態）ができます。充電に要する電気代もごくわずかで、電池式に比べ経済的です。
- ニッケル水素電池は全放電時間の90%は、ほぼ一定の電圧を保ちますので、明るさが安定しています。（4時間以降は極端に暗くなりますが、続けて使用できます。）
- 業務用、作業用、非常用、防犯用、家庭用などに最適です。

【ご使用の前に】

- 初めてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、電池が自己放電し、点灯しないか、点灯時間が短いことがありますので、必ず充電してからご使用ください。
- 点灯しなくなってからの標準充電時間は次の通りです。
【満充電する場合】約6時間

【各部の名称】

PIL-05W-SS PIL-05W-SS-3000K



【ご使用方法】

■充電の仕方

1 スイッチを必ずOFFにする

- ONの状態では充電できません。



2 ボディを分ける

- LEDボディと充電ボディを切り離しプラグを出す。



3 コンセントに差し込む

- 充電中、充電ボディが多少温かくなりますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。



4 充電時間（満充電）は約6時間

- 満充電の状態でご実用点灯時間は約9時間です。（室温約20℃にて充電・使用の場合）

※実用点灯時間とは、弊社の測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値です。

5 完了したら本体をコンセントから抜き、充電プラグを本体に収納する

※使用目安時間は保管や使用状況により短くなる場合があります。


⚠ 注意

- 8時間以上の連続充電は避けてください。電池寿命を短くする原因となります。
- 0～40℃までの場所で充電してください。
- 暖房器具などの近くや強い直射日光の当たる場所での充電は避けてください。
- 湿気の少ない場所で充電してください。
- 正しい充電をされても、点灯時間が著しく低下してきた場合は電池の寿命がきたものとお考えいただき、お買い上げ販売店または、当社で修理依頼をしてください。
- 使用目安時間は約4,500時間です。
- 充電中に触れないほど熱をもったり煙が出た場合は、故障や事故を防ぐ為にもコンセントからプラグを抜き、お買い上げ販売店または、当社で修理依頼をしてください。

【ご使用方法】


■ライトの使い方

スライドスイッチの切替で
ON/OFFが出来ます。



■赤色フィルターの取り付け方

赤色フィルターをプラグインライトミニの
ストラップに通して使用してください。



【使用上の注意】

- 反射鏡は精密仕上げで特殊な表面処理を施してありますので、絶対にレンズを外して反射鏡の内表面を手で触れたり、拭いたりしないでください。
- このライトは防水仕様ではありませんので、水に濡れた場合は早めに拭き取ってください。
- ご使用後は、必ずスイッチをOFFにしてください。
- 光が暗くなったら充電してください。
- 本体を無理に引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 外出されるときや、長期間ご使用にならないときは、充電ボディをコンセントから抜いておいてください。
- 自動車用非常信号灯としてご使用になるときは、必ず1ヵ月に1回は充電、放電を確認し万が一に備えてください。
- 小児が使用の際は、安全の為、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また、使用中も正しく使用しているか注意してください。
- 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- レンズをふさいだ状態（例えば、床の上にレンズを下に向けて置くなど）で点灯したまま放置しないでください。温度上昇により床などの変色や、ヤケドの原因となり電池の寿命を縮める原因となります。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
- 充電機の特長上、完全放電しない状態で充電をくり返すと電池の寿命を縮める原因となります。数ヵ月に1回は完全放電を行ない充電をしてください。

【お手入れの仕方】

- 本体の汚れは中性洗剤や水で湿らせた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品はプラスチックを傷めますので、ご使用にならないでください。
- 電源プラグは乾いた布で拭いてください。

【ニッケル水素電池のリサイクルについて】



製品を廃棄する時以外は、絶対に分解しない。



ニッケル水素電池はリサイクルへ

この商品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になった電池は、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

【仕様】

■型 式	PIL-05W-SS (-3000K)
■入力電源	AC100V 50/60Hz
■内蔵電池	ニッケル水素電池 3.6V 600mAh
■電池寿命	充放電約500回
■電 球	LED 7球 (0.5W)
■照 射 角	スポット型
■スイッチ	スライド式
■充電時間	約6時間 (完全放電後)
■実用点灯時間	9時間以上
■球 寿 命	40,000時間
■サ イ ズ	φ60×155mm
■重 量	160g
■付 属 品	ストラップ、赤色フィルター

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命です。

※照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。

※実用点灯時間とは、弊社の測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値です。

【アフターサービスについて】

保証書について

- この商品には、保証書が付いています。お買い上げの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。万一故障したときは、内部機構をさわらずにお買い上げの販売店にお申し付けください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

サービス（点検修理）を依頼される時

- ご使用中、少しでも不審な点や普段と変わった状態に気がきましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店または、当社で点検修理を依頼してください。

正しく充電しても使用時間が著しく低下したときは、電池寿命がつかたものとお考えいただき、ニッケル水素電池の取り替えを依頼してください。（この修理は有料です。）

アフターサービスについてご不明の場合、その他当社の製品についてのご相談、お問い合わせは、お買い上げ販売店か、当社にお問い合わせください。

【お問い合わせ】

日動工業株式会社

■本社 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号
TEL.06 (6905) 6905 (代) FAX.06 (6905) 9788



プラグインライトミニ 保証書 持込修理

型式	PIL-05W-SS	※お買い上げ日		保証期間
	PIL-05W-SS-3000K	年	月	日
※お客様	ご芳名			
	ご住所 〒 ()			
	電話 ()			
※販売店	住所・店名			
	電話 ()			

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書・本体ラベル・その他の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

※印欄に記載のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1.保証期間内でも、次のような場合には有料修理になります。

- イ) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
- ロ) お買い上げ後の不適切な取扱い（例えば落下など）、あるいは引越し、輸送などによる故障及び損傷。
- ハ) 火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧その他、外部要因による故障及び損傷。
- ニ) 業務用としての使用（車両・船舶への備品としての搭載など）あるいは、一般家庭用以外にしようされた場合の故障及び損傷
- ホ) 本書のご提示がない場合
- ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト) LED球、ストラップ、ベルトポーチの故障及び損傷の場合。

2.本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

3.本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間及び条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様が法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間が経過した後の修理などについて、ご不明な点がある場合には、お買い上げの販売店または、当社にお問い合わせください。
- 保証期間が経過した後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳細は「アフターサービスについて」の項をご覧ください。



LEDプラグイン ライトシリーズ
プラグインライトミニ

PIL-05W-SS
PIL-05W-SS-3000K

総発売元  **日動工業株式会社**

■本社・工場	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号	TEL.06 (6905) 6905 (代)	FAX.06 (6905) 9788
■札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号	TEL.011 (871) 0577 (代)	FAX.011 (871) 0579
■東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4丁目8番14号	TEL.03 (5683) 4010 (代)	FAX.03 (5683) 4021
■名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2	TEL.052 (351) 3666 (代)	FAX.052 (352) 7558
■大阪営業所	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号	TEL.06 (6905) 6905 (代)	FAX.06 (6905) 9788
■福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号	TEL.092 (474) 7955 (代)	FAX.092 (474) 6329