




取扱説明書

調光リモコンの使用法


リモコン



※グループ設定は、打合せののち当社にて設定しております。

※グループ分けの詳細は、裏面にメモしてください。

リモコン操作



電源のON/OFFと調光

- ① 【電源 入】を押すと照明全体のONができます。
- ② 【電源 切】を押すと照明全体のOFFができます。
- ③ 【明るく】を押すと明るく調光できます。
- ④ 【暗く】を押すと暗く調光できます。

グループの選択

- ① 点灯時に【CH A】～【CH D】のいずれかを押し対象グループの照明が消灯します。
 - ② 再度同じ【CH A】～【CH D】を押し対象グループの照明が点灯し【明るく】・【暗く】でグループ調光できます。
- ※ 【電源 切】で全体を消灯すると、グループ選択がリセットされます。
- 【電源 入】を押し照明全体を点灯させ、【明るく】・【暗く】を押しても照明全体の調光になります。
- ※ グループ調光する場合は、再度グループ選択をおこなってください。
- ※ 調光器と同期していないリモコンの追加ができ、照明全体のON/OFFがおこなえます。但し調光はできません。

グループ分け

グループA	グループB

(総発売元)



日動工業株式会社

〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908