


この度は、日動工業の『充電式LEDライト スピナーライト』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、本書の注意事項をよくお読みになり、内容を十分にご理解の上で適切な取扱いと保守を行ってください。また、本書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

## 充電式LEDライト

# スピナーライト

## SPI-TF



### ◆仕様


タイプ：屋内用  
定格光束：205lm (MAX)  
連続点灯時間：18.5時間 (MAX)  
バッテリー：リチウムポリマー  
：3.7V 750mAh  
充電電圧：5V / 2A ==  
サイズ：W47×D21×H58mm  
質量：約54g  
付属品：USBケーブル、キーリング

## 使用方法

### ■充電方法

※初めてご使用になる時は、必ず初期充電を行ってください。

- 充電中はインジケーターが青く点滅します。
- すべて点灯すると満充電です。



インジケーター

※PCなどのUSB出力  
(5V1A)からも充電可能です。

- |      |  |
|------|--|
| ■充電中 |  |
| ▼    |  |
| ■満充電 |  |

### ■点灯方法

※充電しながら点灯はさせないでください。

- ①ONにする際は、②スポットスイッチ、または③ワイドスイッチを長押ししてください。
- ②各スイッチを押すごとに、点灯パターンが下図の順で切替わります。
- ③OFFにする際は、点灯中の各スイッチを長押ししてください。
- ※片方が点灯中に、もう片方のスイッチを長押しすると、同時に点灯します。

### 【点灯パターン】

- (1灯点灯)
- ④ スポット：HIGH → LOW → HIGH → LOW
- (2灯点灯)
- ⑤ ワイド：HIGH → LOW

ワイドスイッチ ワイドLED



スポットLED スポットスイッチ

# バッテリー使用・保管・廃棄のご注意

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。

- バッテリーは使用しない状態でも少しづつ放電していきます。ご使用前・ご使用後は、必ず充電してください。放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。
- バッテリーは長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。



## 使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。

資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、

自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。(バッテリーは分解せずにそのままお出しください。)

## △ 注意事項

- 本製品は屋内用です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。
- 充電しながらの点灯はしないでください。本製品やUSBケーブル、USB-ACアダプターの故障・発火の原因になります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 本製品を火気の近くや炎天下に駐車の車内など、高温になる場所では、充電・使用はしないでください。発火・破裂・火災などの原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響をおよぼす可能性があり、失明・視力低下などの原因になります。日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 使用条件と異なる使用環境(高温環境下や異物混入など)により、樹脂材料の変色(劣化)が促進されます。また、寿命末期近い長期使用でも変色する場合があります。この現象を確認した場合は早期交換をお願いします。
- 樹脂変色は黄変から茶褐色を経て黒化に至りますが、この現象は燃焼現象ではありません。

## 保証規定

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・摩耗などの外観上の変化、消耗品は保証の対象になりません。

故障、または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

※本書がない場合は、有償での修理・交換になる場合があります。

保	保証期間：お買い上げ日より本体 1年間	お買い上げ日：	年	月	日
商品名	スピナーライト	型 式	SPI-TF		
証	お客様名 ご住 所 電 話				
書	販売店名 ご住 所 電 話				

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉  日動工業株式会社  
NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
- 札幌 営 業 所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
- 東京 営 業 所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
- 名古屋 営 業 所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
- 大 阪 営 業 所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
- 福岡 営 業 所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329