

取扱説明書

- 【付属品】 ●固定用スポンジA(ダクトΦ125用) …………… 1枚(厚さ10mm)
●固定用スポンジB(ダクトΦ150用) …………… 1枚(厚さ6mm)

■ご使用になる際は、冷風ダクトの**外径・内径**にあわせて固定用スポンジの取付けが必要です。

ダクト**Φ125**への取付けは、固定用スポンジ**A(10mm)**をダクト取付部の**内側**に貼付けてください。

ダクト**Φ150**への取付けは、固定用スポンジ**B(6mm)**をダクト取付部の**外側**に貼り付けてください。

※貼付け時、固定用スポンジの余分な部分はハサミなどでカットしてください。

※取付けが緩い場合は、市販のテープなどを使用しダクトとヘッドを固定してください。

