

- 【付属品】**
- 固定用スポンジA …………… 1枚(厚さ10mm)
 - 固定用スポンジB …………… 1枚(厚さ6mm)

■ ご使用になる際は、ダクトの吹出し口**外径・内径**にあわせて固定用スポンジの貼付けが必要です。

吹出し口**外径Φ139以下**への取付けは、固定用スポンジをダクト取付部の**内側**に貼付けてください。

吹出し口**Φ150前後**への取付けは、市販のテープを使用しダクトとノズルを固定してください。

吹出し口**内径Φ155を超える**取付けは、固定用スポンジをダクト取付部の**外側**に貼り付けてください。

※ 貼付けるスポンジの厚みはダクトのサイズに合わせて選定してください。

※ 貼付け時、固定用スポンジの余分な部分はハサミなどでカットしてください。

※ 取付けが緩い場合は、市販のテープなどを使用しダクトとノズルを固定してください。

